









EIN PAAR TIPPS ZUM EINBAU VON FLIESSESTRICH

VOR DEM EINBAU:

Um die Qualität unseres Fließestrichs voll nutzen zu können, sollten Sie folgende Punkte bezüglich des Einbaus beachten:

-  Achten Sie auf die Außentemperatur (mind. 5 C°)
-  Die Dämmung sollte möglichst gleichmäßig verlegt sein und keine Fehlstellen aufweisen.
-  Bitte achten Sie darauf, dass die Folien sauber verlegt und verklebt sind.
-  Die Randstreifen müssen durchgängig angebracht werden.
-  Die Baustelle muss zugfrei sein.
-  Der Estrich darf zu Beginn keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
-  Fußbodenheizungen sollten bereits gefüllt (WASSER) und abgedrückt sein und müssen ausreichend gegen Aufschwimmen gesichert werden.
-  Auf ausreichende Rohrüberdeckung ist zu achten.

NACH DEM EINBAU:

- 1. bis 2. Tag: Vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- 3. bis 5. Tag: Intensiv Stoßlüften: mindestens 5-mal am Tag die Fenster und Türen für 10-15 Minuten komplett öffnen.
- ab dem 6. Tag: Tagsüber Fenster und Türen ganz öffnen, falls nötig für Abluft sorgen. Nachts die Fenster und Türen schließen um Tau zu vermeiden. Es ist darauf zu achten, dass die Luftfeuchte im Freien unter der Luftfeuchte im Raum liegt.

TROCKNUNG:

Hierzu bitte unser MOLDAN Formular (Aufheizprotokoll) verwenden.

<https://www.moldan-baustoffe.at/fileadmin/MOLDAN/Downloads/Produktdatenblaetter/boden>

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die aufgeführten Punkte nur als Hilfe gedacht sind. Diese ersetzen nicht die Beratung durch unseren Fachmann, bzw. Normen, Datenblätter und ARGE ESTRICH Richtlinie!